

Meten

Meet de gewenste breedte van de plisse's in de dag van het kozijn of op de wand. Houd aan beide zijkanten een speling van 0,3 cm om te voorkomen dat het plisse bij montage in de dag tegen het stucwerk loopt. Bij montage in de dag meet u altijd op drie plaatsen boven, midden en onder.

Voor het bepalen van uw keuze voor linker- of rechterbediening houdt u rekening met de draairichting van ramen en deuren en andere eigenschappen van het raam en/of de ruimte waarin het plisse komt te hangen. U kunt u de bedieningszijde van het plisse naderhand niet meer aanpassen!

Monteren

Het is van belang dat u de montage-instructies nauwgezet opvolgt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd opvolgen van deze instructies.

De plisseen worden compleet geleverd met montagesteunen voor bevestiging in de dag van het kozijn.

1. Teken de positie voor de steunen af op het kozijn.
2. Monteer de steunen met 1 schroef op één lijn en netjes waterpas, met de ontsluitingslip aan de raamzijde.
3. Plaats de bovenrail van het plisse met de voorkant in de steunen, en druk de plisse vervolgens van u af in de steun. U hoort een klik. Nu is uw plisse klaar voor gebruik.