

Zonneman

Abmessung

Messen Sie die gewünschte Breite des Plissees in der Fensterleibe des Rahmens oder auf der Wand ab. Berücksichtigen Sie immer einen Spielraum von 0,3 cm, damit das Plissee bei der Montage die Stuckatur nicht berührt. Bei Montage in der Fensterleibe messen Sie immer an drei Stellen oben, in der Mitte und unten ab.

Zur Bestimmung Ihrer Wahl für eine linke oder eine rechte Bedienung sollen Sie auch die Drehrichtung der Türen und Fenster und/oder des Raumes worin das Plissee aufgehängt wird, berücksichtigen. Nachher kann die Bedienungsseite des Plissees nicht mehr geändert werden!

Montage

Genaueres Befolgen der Montagehinweise ist von großer Bedeutung. Für nicht oder falsches Befolgen dieser Hinweise können wir nicht haftbar gemacht werden. Die Plissees werden komplett mit Montagestützen für die Befestigung in der Fensterleibe des Rahmens geliefert.

1. Zeichnen Sie die Position für die Stützen auf der Fensterleibe ab.
2. Montieren Sie die Stützen mit 1 Schraube auf einer Linie und perfekt waagrecht mit dem Spannband an der Fensterseite.
3. Stellen Sie die Oberschiene des Plissees mit der Vorderseite in die Stützen und drücken Sie anschließend das Plissee von Ihnen ab in die Stützen. Sie hören jetzt einen Klick. Ihr Plissee ist jetzt betriebsfertig.