

Meten

Meet de gewenste breedte van de rolgordijnen in de dag van het kozijn of op de wand. Houd aan beide zijkanten een speling van 0,3 cm om te voorkomen dat het rolgordijn bij montage in de dag tegen het stucwerk loopt. Bij montage in de dag meet u altijd op drie plaatsen: boven, midden en onder. Een verduisterend rolgordijn houdt het licht het beste tegen als het op de dag wordt gemonteerd, met een overlap aan beide zijden van minimaal 5 centimeter over de dag.

Voor het bepalen van uw keuze voor linker- of rechterbediening dient u rekening te houden met de draairichting van ramen en deuren en andere eigenschappen van het raam en/of de ruimte waarin het rolgordijn komt te hangen. Eventueel kunt u de bedieningszijde van het rolgordijn naderhand eenvoudig zelf aanpassen!

Monteren

Het is van belang dat u de montage-instructies nauwgezet opvolgt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd opvolgen van deze instructies. De rolgordijnen worden compleet geleverd met montagesteunen voor bevestiging aan de muur of aan het plafond.

1. Teken de positie voor de steunen af op de muur of het plafond. Monteer één van de steunen en plaats het rolgordijn met één zijde in deze steun. Houd het rolgordijn waterpas en controleer de aftekening van de tweede steun. Pas deze eventueel aan. Monteer vervolgens de tweede steun.
2. Let op: rolgordijnen worden in de regel gemonteerd met de rol naar binnen zodat het afgerolde rolgordijn dicht aan de raamzijde komt te hangen. Houd bij de montage ook rekening met obstakels zoals deuren en raamkrukken.
3. Pas de lengte van het kralenkoord aan door de verbindingsstuk te openen en het koord met een schaar op maat te knippen. Stop beide einden van het koord terug in de verbindingsstuk en sluit deze weer stevig.

Op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten, die met ons gesloten worden, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.