

## **Meten**

Meet de gewenste breedte van de jaloezieën in de dag van het kozijn of op de wand. Houd aan beide zijkanten een speling van 0,5 cm om te voorkomen dat de lamellen van de jaloezie tegen uw stucwerk lopen. Bij montage in de dag meet u altijd boven, midden en onder. Voor het bepalen van uw keuze voor linker- of rechterbediening houdt u rekening met de draairichting van ramen en deuren en andere eigenschappen van het raam en/of de ruimte waarin de jaloezieën komen te hangen. Het is niet mogelijk om de bedieningszijde naderhand aan te passen!

## **Monteren**

Het is van belang dat u de montage-instructies nauwgezet opvolgt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd opvolgen van deze instructies. Horizontale jaloezieën zijn teer. Om buigen en beschadiging te voorkomen behandelt u de jaloezieën voorzichtig en met twee handen.

De jaloezieën worden compleet geleverd met montagesteunen voor bevestiging aan de muur of aan het plafond.

1. Teken de positie voor de montagesteunen af op de muur of het plafond. De onderlinge afstand tussen de steunen is maximaal 100 cm. Verdeel de montagesteunen gelijkmatig over de hele breedte van de jaloezie, rekening houdend met de plaats van het mechanisme in de bovenbak van de jaloezie. Houdt u ook rekening met obstakels zoals deur- en raamkrukken. Monteert u alle steunen waterpas en op één lijn.
2. Als u de montagesteunen stevig op hun plaats heeft geschroefd en heeft opengedraaid kunt u de jaloezieën met de bovenbak in de steunen hangen. Plaats eerst de voorzijde in de steun, daarna de achterzijde aandrukken. Vervolgens sluit u de steunen om de jaloezie vast te zetten.